


# PETUNJUK PENGGUNAAN

Bacalah petunjuk penggunaan ini dengan seksama sebelum anda menggunakan PENANAK NASI MIYAKO

## Multi Cooker Pemasak Serbaguna



**PSG-607**



 **Miyako**

**LAYANAN KONSUMEN : 0804 - 1 - 889 - 889**

TANDA PENDAFTARAN PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL)

• DIRJEN PDN NO : P.21.KG6.01201.0713

Diproduksi oleh : PT. KENCANA GEMILANG

Jl. Raya Serang KM 16,8 Ds. Talaga Kec. Cikupa Kab. Tangerang

• DIRJEN PDN NO : PMKG.774.09.2024

Diproduksi oleh : PT. KENCANA SUKSES GEMILANG

Jl. Sawojajar No. 1 Kawasan Industri Kendal Ds. Wonorejo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal

Buatan Indonesia

## NAMA - NAMA BAGIAN




## SPESIFIKASI

TIPE	VOLTASE	DAYA	KAPASITAS
PSG-607	220Vac ~ 50Hz	300 W	0.63 ℓ

## CARA MENGGUNAKAN PENAK NASI

1. Takarlah beras dengan menggunakan measuring cup. Cuci beras ditempat lain dengan air bersih seperlunya. Satu measuring cup beras = 0.18 ℓ (± 150 gr). **Jangan mencuci beras di dalam aluminium pan karena dapat merusak lapisan anti lengket.**



2. Cuci aluminium pan terlebih dahulu hingga bersih sebelum memasak beras yang sudah dicuci ke dalam aluminium pan dan tambahkan air sesuai dengan ketentuan di bawah ini. Misalnya untuk 3 measuring cup beras, tambahkan 4 - 4½ measuring cup air.



Catatan :

Kelezatan dan kekerasan nasi tergantung pada jenis beras. Bila menginginkan nasi yang lebih keras, kurangi air dan untuk mendapatkan nasi yang lebih lunak tambahkan air dari ketentuan di samping.

Batas Min.		Batas Max.	
Beras	Air	Beras	Air
2 Cup	3 - 3½	3 Cup	4 - 4½

**Memasak nasi dengan komposisi beras yang sedikit dan air yang lebih banyak dapat mengakibatkan luapan air pada lubang uap.**




3. Masukkan aluminium pan ke dalam body, tepat di atas heating plate. **Pastikan bagian bawah aluminium pan dan permukaan heating plate kering dan bebas dari kotoran.** Jika aluminium pan terganggu (bisa mengakibatkan kerusakan pada penanak nasi). Putar aluminium pan ke kanan dan ke kiri untuk memastikan aluminium pan bersinggungan langsung dengan heating plate.




4. Tutuplah top cover. Tekan dengan hati-hati hingga terdengar bunyi klik (mengunci). Jika top cover tidak tertutup dengan baik, efisiensi memasak nasi akan terganggu.




5. Setelah siap untuk memasak, sambungkan senur suplai / power cord ke stop kontak. Jangan sambungkan senur suplai / power cord ke stop kontak jika belum ingin memasak. Tekan tombol "Lever Knob" untuk memulai memasak.



6. Tombol "Lever Knob" akan naik dan terdengar bunyi klik jika nasi sudah matang. Pada saat yang sama lampu "Cook" mati. Setelah nasi matang, biarkan top cover tertutup ± 15 menit. Hal ini adalah proses yang penting untuk menghasilkan nasi yang baik. Setelah itu buka top cover dan aduk nasi.



7. Cabut senur suplai / power cord setelah selesai dipakai. Pegang kepala senur suplai / power cord untuk mencabut dan jangan tarik kabelnya.



**8. Gunakan sendok nasi hanya yang disediakan dari penanak nasi ini. Jika tidak, hal ini bisa menggores permukaan aluminium pan.**

## CARA MEMASAK MI DENGAN PEMASAK SERBAGUNA

- Masukkan air (2-3 cup) ke dalam aluminium pan, kemudian tempatkan pada body. Pastikan bagian bawah aluminium pan dan permukaan heating plate kering.
- Tutup top cover sampai bunyi "klik" (mengunci), sambungkan senur suplai / power cord ke stop kontak dan tekan tombol cooking. Air mendidih selama 5 menit.
- Masukkan mi ke dalam aluminium pan, tutup top cover selama 5 menit. Buka top cover dan masukkan bumbu kemudian aduk.
- Mi siap di sajikan.
- Jika menambahkan telur pada saat masak mi, maka akan ada luapan air dari lubang udara. Buka top cover untuk mencegah luapan air.**

## CARA MEMBERSIHKAN / PEMELIHARAAN

- Cabut senur suplai / power cord sebelum membersihkan penanak nasi. Jangan membersihkan penanak nasi ketika masih panas.**
- Cuci aluminium pan dengan menggunakan karet busa atau sepon. **Jangan menggunakan alat pembersih yang kasar karena bisa merusak lapisan anti lengket.** Lapisan anti lengket akan pudar warnanya setelah beberapa waktu penggunaan. Hal ini adalah wajar dan tak akan mempengaruhi penggunaan penanak nasi.
- Lepas perlahan-lahan water collector (penampung air) yang terpasang di sisi samping penanak nasi dengan menarik ke belakang water collector. Buanglah air setiap selesai pemakaian.
- Bersihkan permukaan-permukaan lain dengan kain basah.
- Jangan merendam produk kedalam air ketika membersihkan penanak nasi.**
- Heating plate harus bersih dan bebas dari makanan atau benda-benda lain yang bisa mempengaruhi fungsi penanak nasi.**



## PERHATIAN

- Jauhkan penanak nasi dari sumber panas secara langsung atau sinar matahari untuk mencegah kerusakan yang mungkin terjadi.
- Jangan menutup atau merusak lubang uap. Jangan menyentuh uap panas dari lubang uap ketika penanak nasi digunakan.
- Gantilah silicone pada top cover ketika menunjukkan tanda-tanda rusak. (Hubungi service center atau mitra service center sebagaimana tercantum pada lembar kartu garansi).
- Jaga penanak nasi agar tidak terpasang senur suplai / power cordnya ketika tidak digunakan atau tanpa aluminium pan.
- Jangan menggunakan aluminium pan selain tipe dari penanak nasi ini. Jika tidak, akan menyebabkan kerusakan pada penanak nasi.
- Jangan menempatkan aluminium pan secara langsung di atas nyala api untuk memasak nasi.
- Pastikan kertas / paper alas aluminium pan dilepas sebelum mengoperasikan penanak nasi ini.
- Pastikan aluminium pan pada bagian yang bersentuhan dengan heating plate tidak penyok atau ada perubahan bentuk karena akan mengakibatkan fungsi memasak nasi tidak sempurna dan dapat merusak penanak nasi.
- Penanak nasi ini tidak boleh dioperasikan oleh orang dengan cacat fisik (termasuk anak kecil), kekurangan fungsi panca indra atau cacat mental, dan orang yang tidak mempunyai pengalaman dan pengetahuan. Kecuali yang sudah diberi pengawasan atau penjelasan oleh orang yang bertanggung jawab dengan keselamatan mereka.
- Anak kecil harus mendapat pengawasan, untuk memastikan mereka tidak mengoperasikan atau bermain-main dengan penanak nasi ini.
- Produk ini digunakan untuk pemakaian rumah tangga dan aplikasi serupa seperti : Area dapur staff di toko, kantor dan lingkungan kerja lainnya; lingkungan peternakan dan oleh tamu di hotel, motel dan jenis lingkungan kediaman lainnya; lingkungan tempat tidur dan tempat sarapan.
- Petunjuk penggunaan digital dapat dilihat di web: [www.miyako.co.id](http://www.miyako.co.id) atau scan QR code.
- Jika senur suplai / power cord rusak, maka segera lakukan penggantian senur suplai / power cord di service center atau mitra service center sebagaimana tercantum pada lembar kartu garansi.**